

Operações básicas

- Armar - desarmar total: _____ pressione o botão de arme total no controle remoto
Armar parcialmente: _____ pressione o botão de arme parcial no controle remoto
Armar com senha: _____ digite a senha de 4 dígitos
Ativar a função pânico silencioso: _____ pressione o botão de pânico no controle remoto
Limpar a memória de alarme: _____ digite qualquer tecla na Supéria
Limpar um pânico silencioso: _____ pressione qualquer botão de armar - desarmar

Notas: O pânico silencioso só aciona a discadora, não ocasionando um disparo na sirene.
Se armar com senha os sensores ficam anulador durante 30 segundos, após, ao violar qualquer zona, a Supéria espera 30 segundos para gerar o alarme.

Funções

Anular zonas

Tecla:

| | | |
|-------|---|--------------------|
| Entra | 0 | e o número da zona |
|-------|---|--------------------|

Zonas anuladas → O LED da zona que foi anulada pisca lentamente, a zona anulada volta ao estado de zona ativa após desarmar a Supéria.

Obs.: esta função é temporária, pois a zona volta ao estado de ativa após desarmar a Supéria.

Gravar um número telefônico

Tecla:

| | | | |
|-------|--------------|--|-------|
| Entra | 1, 2, 3 ou 4 | e o número telefônico (máximo de 16 dígitos) | Entra |
|-------|--------------|--|-------|

Apagar um número telefônico

Tecla:

| | | |
|-------|--------------|-------|
| Entra | 1, 2, 3 ou 4 | Limpa |
|-------|--------------|-------|

Testar um número telefônico

Tecla:

| | | |
|-------|---|--------------|
| Entra | 5 | 1, 2, 3 ou 4 |
|-------|---|--------------|

Obs.: durante o teste telefônico o LED Prog pisca rapidamente até o término do teste. Caso não exista um número na posição escolhida para o teste os LEDs das zonas acendem por 3 segundos indicando que a memória escolhida está vazia.

Digite qualquer tecla para anular o teste

Programar o número do PABX

Tecla:

| | | |
|-------|---|----------------------------|
| Entra | 6 | e o número do PABX (0 a 9) |
|-------|---|----------------------------|

Apagar o número do PABX

Tecla:

| | | |
|-------|---|-------|
| Entra | 6 | Limpa |
|-------|---|-------|

Programar o tempo de espera pelo tom de linha

Teclre:

| | |
|-------|---|
| Entra | 7 |
|-------|---|

 e o tempo (0 a 9 segundos)

O dígito "0" equivale a 10 segundos
Valor de fábrica = 2 segundos

Tentativas de discagem

Teclre:

| | |
|-------|---|
| Entra | 8 |
|-------|---|

 E o número de tentativas (0 a 9)

O dígito "0" equivale a 10 tentativas
Valor de fábrica = 3 tentativas

Sinalização

- O LED verde aceso indica que a Supéria está armada
- O LED verde piscando indica que a Supéria está em programação
- Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas:
 - apagado: normal,
 - aceso: aberta,
 - piscando lento: anulada,
 - piscando rápido: em alarme.

Após digitar toda a seqüência de teclas de uma função, os LEDs das zonas acendem durante 1 segundo indicando a finalização da função.

Esta sinalização acontece mesmo que haja erro na digitação.

Notas:

- Digitando a tecla [Entra] o LED verde pisca lentamente, esperando o número da função.
- Selecionando o número da função, o LED verde pisca rapidamente esperando o parâmetro.
- Digitando parâmetros errados em uma função, eles são desprezados e a Supéria abandona a programação, sem alterar a função.
- Para a programação dos números telefônicos (Entra 1/2/3/4) ao digitar o número da função o LED verde apaga; ao entrar com o número telefônico, o LED verde pisca 1 vez a cada tecla pressionada, confirmando a digitação. Ao final os LEDs das zonas acendem durante 1 segundo.
- Se ficar 20 segundos sem completar a programação de uma função, a Supéria abandona a programação.

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Fabricado por: CNPJ 78.323.094/0004-70.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL: _____

REVENDA: _____

DATA: _____

Informações e suporte técnico do produto:

www.cs.ind.br suporte@cs.ind.br

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

Fone: +55 (48) 3246-8563



A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado em que se encontra, não oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso.