

Operações básicas

- Armar / desarmar total com senha: _____ digite a senha para armar total
- Armar / desarmar a partição A com senha: _____ digite a senha para armar a partição A
- Armar / desarmar a partição B com senha: _____ digite a senha para armar a partição B
- Limpar a memória de alarme: _____ digite a tecla Limpa

Funções

Observação: A tecla Limpa pode ser utilizada a qualquer instante para anular uma função

Anular zonas

Tecla:

Entra	1	Senha (opcional)	Número das zonas	Entra
-------	---	------------------	------------------	-------

- Senha → obrigatória caso tenha sido habilitada previamente pelo instalador
- Número das zonas → Selecione as zonas a serem anuladas digitando o número da zona correspondente
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso
Ao finalizar esta função, o LED vermelho da zona(s) selecionada(s) permanece piscando lento

Controlar o bip na sirene

Tecla:

Entra	2	Senha (opcional)	Entra
-------	---	------------------	-------

- Bip na sirene quando arma e desarma

Ao finalizar a função ouve-se um sinal sonoro
3 bips curtos → o bip da sirene esta ativado
1 bip longo → o bip da sirene esta desativado

Controlar o chime

Tecla:

Entra	3	Senha (opcional)	número das zonas	Entra
-------	---	------------------	------------------	-------

- Número das zonas → Selecione as zonas com chime, digitando o número da zona correspondente
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso

Programar um número telefônico

Tecla:

Entra	4	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Número telefônico	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------------------	-------

- Memória 1 a 5 → Selecione a memória na qual o número será armazenado
- Número telefônico → Digite o número telefônico que será armazenado na memória escolhida
Digite até 16 dígitos

Para apagar um número telefônico

Tecla:

Entra	4	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------

Apaga o número telefônico existente naquela posição de memória

Testar um número telefônico

Tecla:

Entra	5	Senha (opcional)	Memória 1 a 5	Entra
-------	---	------------------	---------------	-------

- Memória 1 a 5 → Selecione a memória na qual deseja testar o número telefônico armazenado
Durante o teste do número telefônico, qualquer tecla digitada anula o teste

Programar o número de ciclos de discagem

Tecl:

Entra	6	Senha (opcional)	Número de ciclos 1 a 3	Entra
-------	---	------------------	------------------------	-------

Número de ciclos 1 a 3 → número de vezes que a central de alarme discar os números de telefones armazenados

Programar o número do PABX

Tecl:

Entra	7	Senha (opcional)	PABX 0 a 99	Entra
-------	---	------------------	-------------	-------

PABX 0 a 99 → Digite o número do PABX para acessar a linha externa
Para apagar um número PABX

Tecl:

Entra	7	Senha (opcional)	Entra
-------	---	------------------	-------

Apaga o número PABX existente

Visualizar a bateria baixa dos sensores sem fio

Tecl:

Entra	8	Visualiza por 10 segundos	Entra
-------	---	---------------------------	-------

Visualiza quais zonas tem sensores sem fio com a bateria baixa se algum LED de zona esta aceso, indica a zona com sensor sem fio com bateria baixa

Habilitar o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio

Tecl:

Entra	9	Entra
-------	---	-------

Habilita (ou desabilita) o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio (inverte o estado) ao digitar [Entra] [9]: LEDs acesos = habilitado, LEDs apagados = desabilitado

Sinalização

- O LED verde indica que a Supéria está armada
- Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas
 - apagado: normal, aceso: aberta, piscando lento: anulada, piscando rápido: em alarme
- Quando a Supéria esta armada os LEDs das zonas que estão armadas piscam em flash a cada 3 segundos aproximadamente
- Durante o momento da discagem telefônica os LEDs das zonas permanecem acesos, sem indicar o estado das zonas
- O LED amarelo liga quando algum sensor sem fio está com bateria baixa
 - Quando a Supéria está com a bateria baixa o LED amarelo pisca lentamente (tem preferência), e a cada 2 minutos a Supéria emite um bip longo de erro
 - pressionando qualquer tecla suspende o bip longo de sinalização de bateria baixa, até um próximo teste
 - o bip longo de sinalização de bateria baixa pode ser desabilitado pelo instalador na programação.
 - Sinalizações diferenciadas na sirene(bips):
 - Total ou partição "A": arme [1 bip], desarme [2 bips], e desarme após alarme [5bips]];
 - Partição "B" arme [1 bip longo], desarme [1 bip longo e 1 bip curto], e desarme após alarme [5 bips]].

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Fabricado por: CNPJ 78.323.094/0004-70.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado em que se encontra, não oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso.



Informações e suporte técnico do produto:
www.cs.ind.br suporte@cs.ind.br

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA
Fone: +55 (48) 3246-8563