

Manual de Referência e Instalação Manual de Referência e Instalação



Controle de Acesso Stand Alone

X7

Sumário

Apr	esentação3
1.	Fixação do Equipamento3
2.	Estrutura e Funções
3.	Conexões
4.	Conexão com outros acessórios
5.	Alimentação5
6.	Instruções Gerais
7.	Operações de Administrador
	7.1 Entrar no Modo de Programação (Senha de Administrador)5
	7.2 Trocar a Senha de Administrador6
	7.3 Restaurar Senha de Administrador6
8.	Modo de Autenticação6
9.	Adicionar Usuários
	9.1 Adicionar Usuário
	9.2 Adicionar Cartões em Lotes
10.	Cadastrar Senhas7
	10.1 Trocar Senha de Usuário8
11.	Apagar Usuários
	11.1 Apagar um Usuário8
	11.2 Apagar TODOS os Usuários8
12.	Autenticação de Usuários
13.	Configurações Gerais9
	13.1 Tempo de Abertura de Porta9
	13.2 Modo Oculto
	13.3 Sensor de Porta Aberta9
	13.4 Tempo do Sensor de Porta Aberta10
	13.5 Configuração Geral de Alarme10
	13.6 Alarme de Erro de Autenticação10
	13.7 Anti-Tamper11

Apresentação

O X7 foi projetado para usuários que prezam pela praticidade, aliada ao bom desempenho. Podendo operar *stand-alone* em conexões como fechadura elétrica, alarme, sensor de porta, botão de saída e campainha. Operação do teclado do equipamento fácil e conveniente, para cadastro de usuários, apagar as configurações de acesso e etc...



1. Fixação do Equipamento





A) Remova o parafuso na parte inferior do dispositivo. B) Retire a tampa traseira.





C) Fixe a tampa traseira conforme furação.



D) Encaixe o dispositivo na tampa traseira

E) Parafuse-o

2. Estrutura e Funções

a. Se um usuário registrado for verificado, o dispositivo enviará um sinal para a abertura da porta.

b. O sensor de porta aberta verifica se o status da porta. Caso a porta seja arrombada ou fechada incorretamente, o sinal de alarme será disparado.

c. Se o dispositivo for arrancado da parede, será acionado um sinal de alarme (anti-tamper).

- d. Aceita instalação de botão para abertura da porta.
- e. Aceita instalação de campainha externa.

3. Conexões

Atenção: Antes de fazer qualquer operação de instalação ou manutenção, desligar o dispositivo!

a. O sistema suporta fechaduras que usem contato NA ou NF. Por exemplo: fechadura eletroímã vai conectada no contato NF.

b. Quando for instalada qualquer fechadura no dispositivo, deve ser colocado um diodo FR107 (incluso) em paralelo com a fechadura, para prevenir a corrente de retorno e proteger o dispositivo. NÃO inverta as polaridades.

Esquema de ligação: alimentação compartilhada



Esquema de ligação: alimentação separada







Nota! Os contatos para Alarme e Campainha são contatos secos, ou seja, independem de polaridade.

5. Alimentação



Entrada de 12 Vcc/500 mA (75 mA em standby). Positivo é conectado no borne "+12V", negativo é conectado com o "GND" (NÃO inverter as polaridades).

6. Instruções Gerais

Passo 1: Instale o dispositivo e ligue-o.

Passo 2: Depois de entrar em programação, autenticar a senha do administrador e trocá-la, registre os usuários (senhas, cartões ou impressões digitais).

Passo 3: Configure os parâmetros do controle de acesso, incluindo 'trocar senhas' e o 'tempo de abertura', 'modo de autenticação', 'modo oculto', 'modo do sensor de porta aberta' e 'alarme'.

7. Operações de Administrador

Para aumentar a segurança do dispositivo, ele pode ser operado somente após a autenticação da senha de administrador.

7.1 Entrar no Modo de Programação (Senha de Administrador)



<u>NOTA:</u> A senha de administrador padrão é **1234**. Por medidas de segurança, é aconselhável trocá-la assim que o dispositivo for instalado.



NOTA 1: A nova senha deve **OBRIGATORIAMENTE** ser de 04 (quatro) dígitos. **NOTA** 2: Em qualquer momento pressione * para sair da programação.

7.3 Restaurar Senha de Administrador

Se a senha de administrador foi perdida, tire o dispositivo da parede com ele ligado. Faça isso tirando o parafuso na parte inferior do controle de acesso. Aguarde de 30 a 60 segundos e o dispositivo irá emitir um longo bipe. Então aperte a chave tamper (parte interna do dispositivo) 03 (três) vezes e a senha de administrador voltará ao padrão de fábrica (**1234**).

8. Modo de Autenticação



NOTA: Tabela de modos de autenticação

Modo de Autenticação	Descrição
Modo 1 (n° 1)	Somente senha
Modo 2 (n° 2)	Somente cartão
Modo 3 (n° 3)	Somente impressão digital
Modo 4 (n° 4)	Senha, cartão ou impressão digital
Modo 5 (n° 5)	Senha + cartão
Modo 6 (n° 6)	Senha + impressão digital

Registrar impressões digitais ou cartões de usuários, ou lotes de cartões. 9.1 Adicionar Usuário



<u>NOTA 1:</u> No processo de registro, o ID de usuário incrementa automaticamente, ou seja, não é necessário informar o ID pois o sistema coloca automaticamente o próximo disponível. O dispositivo automaticamente entra em processo de registro de novo usuário após terminar o passo 04 (quatro) descrito acima.

NOTA 2: O processo de registro falha se: a impressão digital tem pouca qualidade (tente outro dedo), ou a impressão digital ou o cartão já estão cadastrados.

9.2 Adicionar Cartões em Lotes



NOTA 1: No processo de informar a quantidade de cartões, deve ser usado um valor de 03 (três) dígitos (Ex: 005, 040, 102, etc.). Em caso de informar o valor errado, aperte [*] para informar novamente.

NOTA 2: Devem ser excluídos todos os usuários antes de realizar um cadastro de cartões em lotes.

10. Cadastrar Senhas



<u>NOTA 1:</u> Se a nova senha for "0000" então esse ID de senha ficará bloqueado. Caso queira desbloquear esse ID deve simplesmente fazer o processo de Trocar Senhas informando uma nova senha diferente.

<u>NOTA 2:</u> Se o procedimento para troca de senha é realizado com sucesso, entre com ID do usuário para modificar a próxima senha.

10.1 Trocar Senha de Usuário

Para trocar senha de usuário deve-se realizar o mesmo procedimento para cadastro de senhas. Porém nesse caso é necessário saber qual a posição do ID desejado para a troca de senha.

11. Apagar Usuários

Apagar usuários com impressões digitais ou cartões cadastrados, ou apagar todos os usuários.

11.1 Apagar um Usuário



NOTA 1: No processo de informar a ID do usuário, devem ser usados números de 04 (quatro) dígitos (Ex: usuário 0001, usuário 0243, usuário 1240, etc.).

NOTA 2: O dispositivo automaticamente entra em processo de apagar um outro usuário após terminar o passo 05 (cinco) descrito acima.

11.2 Apagar TODOS os Usuários



<u>NOTA:</u> Aperte [9] para confirmação automática. Qualquer outro valor será considerado inválido. Se um valor diferente for inserido, o LED acende vermelho, o dispositivo emite um bipe longo e sai do processo de exclusão.

12. Autenticação de Usuários

Assim que ligado, o dispositivo entra em estado de autenticação de usuários para abertura da porta. Ele também fica nesse estado caso não esteja sendo feita qualquer outra operação.



<u>NOTA:</u> Aperte [#] após digitar a senha. A porta abre somente se a senha informada for igual a uma das 08 (oito) senhas cadastradas no sistema. Para cadastrar as senhas, vá para o item **9. Trocar Senhas**.

13. Configurações Gerais

13.1 Tempo de Abertura de Porta



<u>NOTA:</u> Informar tempo de abertura usando 2 (dois) dígitos (Ex: 01 segundo, 10 segundos, 25 segundos).

13.2 Modo Oculto

Se o modo Oculto está habilitado, o LED de sinalização fica apagado quando nenhuma operação está sendo realizada.



NOTA: O LED acende conforme resultado da autenticação: verde se sucesso e vermelho em falha.

13.3 Sensor de Porta Aberta

O sensor de porta aberta pode funcionar em 03 (três) diferentes modos:

- Inexistente: não há sensor instalado ou não está sendo utilizado.

- Normalmente Aberto: a fechadura fica liberada enquanto a porta estiver aberta.

- Normalmente Fechado: a fechadura trava somente quando a porta fecha.



NOTA: O modo do sensor de porta aberta que for configurado servirá de base para o alarme do sensor de porta.

13.4 Tempo do Sensor de Porta Aberta

Indica o tempo de espera até o disparo do alarme de porta aberta. Após a porta ser aberta, começa a contagem do tempo. Quando a contagem terminar, o alarme será disparado.



<u>NOTA:</u> Deve ser informado o tempo em valores de 03 (três) dígitos (Ex: **001** segundo, **010** segundos, **183** segundos, etc...

NOTA: Se algum evento que provoque o acionamento do alarme for gerado, o relé de saída da sirene é acionado. O alarme é encerrado com a autenticação de um usuário.

13.5 Configuração Geral de Alarme

Por padrão o alarme vem habilitado. Caso seja configurado para "**desligado**", todos os alarmes de "Erro de Autenticação", "Anti-Tamper" e "Porta Aberta" serão desabilitados.



13.6 Alarme de Erro de Autenticação

Se esta função estiver habilitada, um alarme é disparado se a senha do administrador for inserida 03 (três) vezes errada. A senha de administrador fica bloqueada pelos próximos 20 segundos.



13.7 Anti-Tamper

Se esta função estiver habilitada, um alarme será disparado caso o dispositivo seja retirado da parede estando energizado (Ex: tentativa de arrombamento).



Especificações							
Capacidade de armaze	enamento RFID	500					
Capacidade de armaze	enamento impressões digitais	500					
Número de Senhas		8					
Tensão de Alimentaçã	0	12 Vcc					
Corrento do	Estado Normal	78					
Concurso (mA)	Relé Atuando	91					
Consumo (mA)	Modo Standby	75					
Temperatura de opera	ição	0°C ~ +40°C					
Dimensões (AxLxP)		88x88x33.6mm					
Campainha		Contato seco					
Botão de Saída		NA					
Alarme		Contato seco					
Tamper		Sim					
Sensor de porta aberta	a	NA/NF					
Saída para fechadura		NA/C/NF					

Certificado de Garantia

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Importado por: Khronos Indústria, Comércio e Serviço em Eletrônica LTDA.

<u>CNPJ 78.323.094/0004-70.</u> <u>País de origem: China.</u>

LOCAL:	 	
REVENDA:		
DATA:		

Informações e suporte técnico do produto: <u>www.cs.ind.br</u> <u>suporte@cs.ind.br</u>

> CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

02.009.030.048.09



A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou excluir partes deste manual sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto.